

Procedure for etablering af samletank i kolonihaver

- 1) Inden der etableres en samletank, skal der indhentes en skriftlig tilladelse fra Odense Kommune.
Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er også kloakmesteren, der skal ansøge om tilladelse til etablering af samletank.



- 2) Som en del af ansøgningen skal der indsendes en kloaktegning, hvor afstand til skel, tankens placering, ledninger fra huset mv. fremgår.
Der skal indsendes datablad på samletanken (fabrikat, type/nr.), så det kan vurderes, om den pågældende tank er egnet til formålet.
Det skal fremgå, hvilke typer spildevand der ledes til samletanken. Alt spildevand fra toilet, håndvask, køkkenvask mv. skal ledes til tanken, mens tag- og overfladevand IKKE må ledes til samletanken.



- 3) Odense Kommune behandler sagen, når der foreligger en fyldestgørende ansøgning.



- 4) Først når Odense Kommune har behandlet sagen, og kloakmester og haveejer har modtaget en skriftlig tilladelse til etablering af samletank, må kloakmesteren udføre arbejdet. Tilladelsen indeholder krav til etableringen og den efterfølgende brug af tanken.



- 5) Når kloakarbejdet er udført, skal kloakmester indsende en færdigmelding på det udførte arbejde. Det er først, når Odense Kommune har modtaget en fyldestgørende færdigmelding, at sagen afsluttes, og forholdene betragtes som endelig godkendt. Færdigmelding fra kloakmester skal ske via digital post.